視訊主機操作說明-基本

XT1000遙控器說明

Radvision XT-1000 遙控器說明



XT1000介面-選單畫面-選擇會議類型



XT1000介面-選單畫面-選擇會議類型

基本模式:可使用遙控器的數字鍵輸入 IP位址(H.323)進行手動撥號 進階模式:可使用遙控器的數字鍵輸入 IP位址(H.323)進行手動撥號外,可以選 擇撥號速率以及通話類型,並可瞭解此 連線的影像及聲音協定







XT1000介面-選單畫面-選擇會議類型

連線記錄列表 可顯示接收、 撥出、未通等 狀態

可使用遙控器 方向鍵,確認 連線時可按紅 色圈圈即可撥 號



XT1000介面-選單畫面-攝頭-HD1



預設為HD1	如要手動切	DVI是接	可直接按輸
所以可直接	換到HD2可	PC/NB	入進行改變
按紅色圈圈	直接按藍色	訊號・當按	設備會從HD
來操作攝影	星星,確認	下綠色三角	1->HD2最後
鏡頭	影像正常時	時·畫面即	是DVI訊號
	再按紅色圈	變成PC /	
	圈來操作攝	NB·對方	
	影鏡頭	無法同時看	
		到影像	

簡易撥號連線-使用遙控器

當視訊設備開機後 按下遙控器的 (通訊錄) 然後用方向鍵選擇 所要連線的點,再 按紅色圈圈撥號鍵 即可連線。

Contacts (00-24) (010)///////////////////////////////////	Defineting the Vand Dependence*		
(06-2)(010)/ (06-2)(010)/ GRACIOD (106-2)(010)/ GO1 通路工程政治局 GO1 通路工程政治局 東工 211.79.164.99 FL525 東工 211.79.167.19 H.323 中工 61.60.84.242 H.323 南工 117.56.106.242 H.323	Contacts		
34(210) 4/64(210) (2011) GOL (株本工程政治) ・ 末工 211.79.164.99 FL525 ・ 末工 211.79.167.19 H.323 ・ 中工 61.60.84.242 H.323 ・ 南工 117.56.106.242 H.323		(i) (i) /	5
G01 編除工程政治局 ● 課局 211.79.164.99 ● 東工 211.79.167.19 ● 中工 61.60.84.242 ● 南工 117.56.106.242	CRIMIN)	La real X (m) X	63.113
第二 211.79.164.99 H.57.5 ●東工 211.79.167.19 H.323 ●中工 61.60.84.242 H.323 ●南工 117.56.106.242 H.323	2	G01	能除工程改造局
東工 211.79.167.19 H.323 ● 中工 61.60.84.242 H.323 ● 南工 117.56.106.242 H.323		211.79.164.99	H.378)
 中工 61.60.84.242 H.323 南工 117.56.106.242 H.323 	• *1	211.79.167.19	H.323
● 南工 117.56.106.242 H.323	• #I	61.60.84.242	H.323
	 南工 	117.56.106.242	H.323
	71000 164		
XT1000_1CA 12 49 4 GLAN 0.000 LAN 0.000	XT1000_1CA	000 LAN 0.000	

修改IP位置



步驟一:

在設定值中輸入密碼即可進入變更設定。







步驟三:

選擇 GLan or Lan 進入修改完畢再按藍色 星星儲存設定才是完成修改IP動作。

